MA-3020U(-BE)(-BK) MA-3020RF <CS-203R5 > <CU-203R5Z> 9 0 0 4 0 0 8 8 4 0 4 8 1 1

13011

保証書付

ガスルームエアコン(RFタイプ)

室内ユニット

室外ユニット


MA-3020U ·- BE ·- BK

MA-3020RF

機器コード:9004008

機器コード:8404811

取扱説明書





このたびはガスルームエアコン(RFタイプ)をお買上げいただきまして、まことにありがとうございました。

- ガスルームエアコンの機能を、十分生かしていただくために、必ずご使用の前に取扱説明 書をお読みいただき、正しくお使いください。
- この取扱説明書の28ページが保証書になっています。内容をよくご確認のうえ、大切に保存してください。

も く	U
機能と特長1	お手入れのしかた22
各部のなまえとはたらき2~6	故障かな?と思ったら23
リモコンの取扱いかた7~8	長期間使用しない場合24
ご使用方法9~16	転居や設置場所の変更の場合25
風向調節のしかた17	アフターサービス26
上手なご使用のしかた18	仕 様27
ご使用上の注意19~20	保証書······28
使用ガス・使用電源について21	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

TOKYO GAS

MA-3020U(-BE)(-BK) < CS-203R5 >MA-3020RF

<CU−203R5Z>

9 0 0 4 0 0 8 1 302

1 自動運転

■連転スタート時、ボタンひとつで室温を測定し、暖房・冷房・ドライのいずれかを選び、室温の 設定も自動的に行ないます。

(9~10ページをごらんください)

2 お手もとのリモコンで、きめ細かな風向調節ができる ワイヤレスフラップ

● ボタンひとつで、お好みの風向(上下のみ)が調節できます。また、吹き出す風の温度により風向 を自動的に調節したり(暖房時)、羽根を上下させる(冷房・ドライ時)風向自動運転もできます。 (17ページをごらんください)

3 おやすみ時、身体にやさしい

おやすみコントロール


- おやすみ時にご使用ください。ここちよくおやすみいただけるように、風量を微風に切換え、室 温が上がりすぎないよう、また、さがりすぎないよう室温を監視しながら運転します。
- おやすみコントロール運転開始から5時間たつと自動的に運転を停止し、つけっ放しを防ぎます。 (15~16ページをごらんください)

4「入」、「切」が同時にセットできる

タイマー付

●「時間がくれば入」、「時間がくれば切」の2つのタイマーのセットが同時にできます。 (13~14ページをごらんください)

取 扱 説 明 書 MA-3020U(-BE)(-BK) <CS-203R5 > 9 0 0 4 0 0 8 1 1 3 0 3 1



-2-

MA - 3020U(-BE)(-BK)MA-3020RF

<CS-203R5 > <CU-203R5Z>

9 0 0 4 0 0 8 8 4 0 4 8 1 1

各部のなまえとはたらき②

リモコン操作部

運転切換ボタン

●ボタンを押して、「自動運転」、「暖房」、「ドラ イ」、「冷房」の切換えを行います。

温度関節/時間設定ポタン

- 設定は、16~30℃の範囲でできます。
- ◆ ▲、▽ いずれかボタンを押すことにより、 表示部の設定温度を調節することができます。

(自動運転以外)

- ●「26・27」などの数字は設定温度のめやすです。 たとえば「26」にしますと、室温は約26℃になり
- ⚠を押すと数字が増え、▽ を押すと滅りま す。(押し続けると早送りになります。)
- ●タイマー運転時には、時間設定ボタンとして使 用します。(13~16ページ参照)


風量切換/時間設定ボタン

- ●風量切換は、強・弱・微の3段階がえらべます。
- ●ボタンを押して、お好みの風量をお選びくださ

 【書 い。 ☆ を押すと風量が多くなり、 ▽ を押す と少なくなります。
- ●タイマー運転時には、時間設定ボタンとして使 用します。(13~16ページ参照)

運転・停止ボタン

- ●押すと運転を開始します。 (本体運転表示ランブ点灯)
- ●点灯中に押すとすべての運転を停止します。



取扱説明書 MA-3020U(-BE)(-BK) <CS-203R5 > 9 0 0 4 0 0 8 1 1 3 0 5 1

5 タイマー切換ボタン

ボタンを押して、お望みのタイマー運転をお選びください。(13~16ページ参照) +

6 タイマーセットボタン

- ●押すとタイマーがセットできます。(本体タイマーランプ点灯)
- リモコンのタイマー表示及び本体のタイマーランプが点灯していないときは連続連転です。

2 風向設定ボタン

●リモコンで風向を設定する場合に使用します。 (17ページ参照)

8 風向自動ボタン

●押すと吹出す風の温度により上下の風向を自動 的に調節します。(暖房時) また、冷房・ドライ時には、羽根を上下にスイ ングさせます。 (17ページ参照)

設定の変更

運転切換、設定温度、風量の設定を変更される場合は、それぞれ該当のボタンを押します。押した後、表示部に *▲ が点灯し、お望みの設定に切り換わります。

ご注意

- ボタン類はひとつずつ押してください。二つ 同時に押すと正しい設定ができません。
- 運転切換、温度調節、風量切換の設定を変更 する場合、ボタンから手を離した後、★ 送信"表 示が点灯して、設定変更が行われます。
- 運転・停止ボタンを押しても、表示部は消え ませんが異常ではありません。

各部のなまえとはたらき③

リモコン表示部



表示部

●図は説明のため、すべて表示させた 状態にしてあります。通常は該当部分のみ表示します。




表 示	表示内容
ドライ	ドライ運転
▲ 高め 国 瀬延 碧 ■ 標準 ▼ 低め	自動運転 (表示は、「▲高め」、「■標準」、「▼低め」のいずれか)
暖房	暖房蓬転
冷房	冷房運転
強 () () () () () () () () () () () () () ()	風量
2	設定温度 (16~30℃まで設定できます。)
avad / See 5	タイマー運転内容を表示します。 (13~16ページ参照)
	運転・停止やタイマーセットおよび設定を変更するごとに点灯し 信号を送ります。

取扱説明書 MA-3020U(-BE)(-BK) <CS-203R5 > 9 0 0 4 0 0 8 1 1 3 0 7 1

室内ユニット操作部・表示部


4 運転表示ランプ

燃焼:暖房運転で燃焼中に点灯します。

運転: 暖房、冷房、ドライのいずれかの運転中に 点灯します。暖房運転開始時、自動運転開

始時には点滅します。

タイマー:タイマー運転中に点灯します。



2 電源スイッチ

- ●ご使用シーズン中、「入」にしておきます。
- 長時間使用されないときには「切」にしてください。

/リモコンで「停止」にしただけでは、約1,9ワットの電力 を消費しております。

会 受信部

●リモコンからの信号を受信します。受信すると 受信音がでます。

(受信音:ビビッまたはピーッ)

4 強制運転スイッチ

リモコンの電池が切れたときや、リモコンを紛失したときに、応急的に使用します。使い方は8ページをごらんください。

MA-3020U(-BE)(-BK) MA-3020RF

<CS-203R5 > <CU-203R5Z>

 9
 0
 0
 4
 0
 0
 8


 8
 4
 0
 4
 8
 1
 1


1

13081


リモコンの取扱いかた

リモコンの取り出しかた






②そのまま手を離す。



③手に持って下に取り出す。



収納するときは、



●リモコンを収納部にまっすぐ押し込み、 収納部を閉じます。

手にもって使用される場合

リモコンの取扱いかた

- ●発信部を受信部に向けて行ってください。
- カーテン・ふすまなど、発信部と受信部との間 に信号をさえぎるものがあると動作しません。
- ●操作距離は直線で約10mです。

壁などに取付けて使用される場合

①取付場所をきめる

●事前に信号が本体に受信されることをお確かめ の上、その位置に取付具をお付けください。


②リモコンを取付具にセットする



●リモコンの上部を取付具の先にひっかけ、次に リモコン下部を取付具側に押してセットします。

ご注意

● 赤色で示す場所へは、リモコンを取付けないでください。信号が届かないことがあります。



- ●リモコンを投げたり、落したりしないでください。また、水などがかからないようにしてください。
- ●直射日光のあたる所や、ストーブなどの近くに 覆かないでください。

MA-3020U(-BE)(-BK) MA-3020RF

<CS-203R5 > <CU-203R5Z> 9 0 0 4 0 0 8 8 4 0 4 8 1 1


電池の交換のしかた

このリモコンに使用する 電池は



●単4の乾電池を2個使用します。

①リモコンの裏ぶたをはずす




● リモコンの裏ぶたを矢 印の方向へずらして、取りはずします。

②電池を入れかえる



● 古い電池と、新しい電 池を入れかえます。 (電池は2個とも取りかえ、必ず⊕∈の表示通 りに入れてください。)

③裏ぶたを取り付ける



● リモコンの裏ぶたをもと通りに取り付けます。

リモコンの電池がなくなったり、 リモコンを紛失された時は

次の手順で応急的な運転ができます。

(強制運転)

電源スイッチ

「入」にします。

強制運転スイッチ

押します。(運転ランプ点滅、その後点灯)

- 運転は「自動運転」となり、風量は「弱風」とな ります。(「自動運転のしくみ」10ページ参照)
- ●「強制運転スイッチ」をもう一度押すか、「電源 スイッチ」を「切」にすると強制運転は解除さ れ、エアコンは停止します。





ご注意

- 受信音が不安定になったり近よらないと動作しなく なったら電池を取換えてください。
 - 電池は、古いものや、種類のちがうものとまぜて使 わないでください。
- 電池の漏液による故障をさけるため、長時間使用さ れない場合は電池を全部取り出しておいてくださ
- 電池を交換したとき、リモコンの表示部に、全ての 運転表示が点灯し、リモコンでの運転ができなくな ることがあります。このようなときにはいったん電 池を取り出し、運転・停止ボタンを数秒押し、さら に約30秒後に、もう一度⊕⊕の表示通りに入れてく ださい。

取扱説明書 MA


MA-3020U(-BE)(-BK) MA-3020RF <CS-203R5 > <CU-203R5Z> 9 0 0 4 0 0 8 8 4 0 4 8 1 1

1310

ご使用方法

自動運転

●運転の始めに室温を測定し、冷房、ドライ、暖房のいずれかのモードをエアコンが決めて運転します。(判定中は、本体運転ランプが約20秒間点滅します。)いつたん運転モードが決まりますと、室温が変化しても運転を停止させるまでは自動運転モードは変わりません。



運転まえの準備

- ガス栓をいつばいに開けます。
- ●電源ブラグをコンセントに差し込みます。
- ●電源スイッチを「入」にします。

1 運転切換ボタン

- ●押して「自動運転」にします。
- ●通常は、「自動運転」の「標準」に合せますが、お好みにより「高め」「低め」のセットもできます。
 「高め」にするには「温度調節ボタン」の 全を、「低め」にするには ▽ を押します。
- ●「標準」では次のように温度設定されます。 暖房時……約22℃ ドライ時……約24℃ 冷房時……約27℃
- ●「高め」では「標準」より2℃高め、「低め」では2 で低めに、それぞれセットされます。

2 風量切換ボタン

- ●お好みの風量にセットします。
- 3 運転/停止ボタン
- ●押します。(本体運転表示ランプ点滅後点灯)

自動運転停止

③ 運転/停止ボタン

- 押します。(木体運転表示ランブが消灯し、自動 運転を停止します。リモコン表示は、そのまま 残ります。)
- ●再度、自動運転をされるときは、運転ボタンを 押すだけで、自動運転ができます。

取扱説明書 MA-3020U(-BE)(-BK) <CS-203R5 > 9 0 0 4 0 0 8 1 1 3 1 1

自動運転のしくみ


●運転は、次のようにして決まります。

室内温度	運転内容	設 定 温・度 (標準の場合)
25℃以上	冷房	約27℃
25℃未満	ドライ	₩924°C
21℃以上	, - ,	
21℃未満	暖房	約22℃


自動運転時には……

●設定温度はリモコンでの温度調節に関係なく自動的 に決まります(上表参照)。冷房・ドライ時で、設定 温度よりも室温の方が低い場合や暖房時で、室温の 方が高い場合は送風のみとなります。自動運転がお 好みに合わない場合は、11~12ページのいずれかの 運転に切換えてください。

動作例(自動運転・標準の場合)



● 運転開始時に、エアコンが、室内温度をはかります。



●今、冬で室内温度が13℃とします。



■運転は「暖房」となり、設定温度は約22℃となります。

MA-3020U(-BE)(-BK) MA-3020RF <CS-203R5 > <CU-203R5Z> 9 0 0 4 0 0 8 8 4 0 4 8 1 1

13121

ご使用方法

暖房運転

運転まえの準備

- ●ガス栓をいつばいに開けます。
- ●電源ブラグをコンセントに差し込みます。
- 電源スイッチを「入」にします。

2 運転切換ボタン

押して「暖房」にします。(表示部に*暖房"と表示されるのをご確認ください。)

2 温度調節ボタン

■温度調節ボタン A または ▽ を押し、お好み の温度にセットします。

(表示部に設定温度が表示されます。) (通常「18~22で」をおすすめします。)

3 風量切換ボタン

●風量切換ボタン A または ▽ を押して、お好みの風量にセットします。

(表示部に強・弱・微のいずれかが表示されます。)


4 運転/停止ボタン

押します。(本体運転表示ランプ点滅後点灯し、 暖房運転を開始します。)

暖房運転停止

4 運転/停止ボタン

- 押します。(本体運転表示ランプが消灯し、暖房 運転を停止します。リモコン表示は、そのまま 残ります。)
- 再度、暖房運転をされるときは、運転ボタンを 押すだけで、リモコン表示の条件で暖房運転が できます。



MA = 3020U(-BE)(-BK)<CS-203R5 > 取扱説明書 MA-3020RF

<CU-203R52>

9 0 0 4 0 0 8 8 4 0 4 8 1 1

運転まえの準備

- 電源ブラグをコンセントに差し込みます。
- 電源スイッチを「入」にします。

運転切換ボタン

●押して「冷房」にします。(表示部に、冷房"と表示 されるのをご確認ください。)

温度調節ボタン

●温度調節ボタン ⚠ または ▽ を押し、お好み の温度にセットします。 (表示部に設定温度が表示されます。) (通常「26~28℃」をおすすめします。)

風量切換ボタン

● 風量切換ボタン 全 または ▽ を押して、お好 みの風量にセットします。 (表示部に強・弱・微のいずれかが表示されます。)

運転/停止ボタン

●押します。(本体運転表示ランプ点灯)

冷层運転停止

運転/停止ボタン

- ●押します。(本体運転表示ランプが消灯し、冷房 運転を停止します。リモコン表示は、そのまま 残ります。)
- 再度、冷房運転をされるときは、運転ボタンを 押すだけで、リモコン表示の条件で冷房運転が できます。

運転まえの準備

- ●電源プラグをコンセントに差し込みます。
- 電源スイッチを「入」にします。

運転切換ボタン

押して「ドライ」にします。(表示部に*ドライ*と 表示されるのをご確認ください。

温度調節ボタン

● 温度調節ボタン 全 または マアを押し、室温よ り1~2で低めにセットします。 / 設定温度より、室温のほうが低い場合は、送風のみと/ なりますので、除湿効果は得られません。

●セットされた温度までは、冷房運転し、その後、 ドライ運転になります。

ドライ運転は、10分間運転し、6分間停止します。以) 降これをくり返します。

●運転中は、自動的に微風よりもさらに少ない風 量になります。

運転/停止ボタン

●押します。(本体運転表示ランプ点灯)

ドライ運転停止

運転/停止ボタン

- ●押します。(本体運転表示ランプが消灯し、ドラ イ運転を停止します。リモコン表示は、そのま
- ●再度、ドライ運転をされるときは、運転ボタン を押すだけで、リモコン表示の条件で、ドライ 運転ができます。


ご使用方法 ■タイマー運転のしかた


タイマー運転

● タイマー運転の切換モードは図1のように5種類あります。

図1 運転の種類(表示例)

表示部に示すタイマー設定に従ってエアコンの運転および停止を自動的に行います。





MA - 3020U(-BE)(-BK)MA-3020RF

<CS-203R5 > <CU~203R5Z>

9 0 0 4 0 0 8 8:4:0 4:8:1:1

運転まえの準備

● タイマー運転は、暖房、冷房、ドライのいずれかの運転操作をしてから行なっ てくだざい。

タイマー切換ボタン


- タイマー切換ボタンを押します。
- ボタンを押すごとに、表示が切り換わります。(図1参照)
- ●ご希望の表示になりましたら 5<00 、▽▽が約30秒間点滅しますので、その間に ②に従ってお望みのタイマー時間を設定してください。

時間設定ボタン

- 点滅している*▽*の下の 全または、 ▽ボタンを押して、お望みの時間を設 定します。
- ◆ △ を押すと数字が増え、 ▽ を押すと減ります。(時間は、1~12時間の範囲 で設定できます。)

3 タイマーセットボタン

- タイマーセットボタンを押します。
- ●本体タイマーランプが点灯し、タイマーがセットできます。
- リモコン表示部は、約7秒後に「運転のしかた」でセットされたときの表示にも どります。



●タイマーセットの状態を確認されるときは、夕 イマー切換ボタンを押してご確認ください。(約 30秒間、タイマーセットの内容が表示されます。)

ご注意

- タイマー切換ボタンを押して、約30秒間そのま まにしておかれますと、お望みの時間が設定で きません。
- 約30秒すぎて、お望みの時間が設定できなかっ た場合は、もう一度タイマー切換ボタンを押し ます。リモコン表示部に5400、▽▽ガ点滅しま すので、その間に時間の設定を行ってください。

MA = 3020U(-BE)(-BK)MA-3020RF

< CS - 203R5 ><CU-203R5Z>

冷房・ドライ時

ください。

8 4 0 4 8 1 1

●風量を微風に切り換え(ドライ時は超微風) 同時

には設定温度を1℃(合計2℃)引き上げます。

に設定温度を1℃引き上げます。さらに1時間後

9 0 0 4 0 0 8

法 ■おやすみコントロール運転のしかた

暖房時

- ●風量を微風に切り換え、同時に設定温度を2℃引 き下げます。さらに1時間後には設定温度を3℃ (合計5で)引き下げます。
- 暖房・冷房・ドライ時いずれも運転開始から5時間たつと自動的に停止します。

時間設定 ボタン

運転まえの準備 おやすみコントロール運転は、暖房、冷房、ド

表示部 おやすみ 時間後に 運転切換 タイマー セット

1 タイマー切換ボタン

●押して、「おやすみ」にします。(*おやすみ"の文 字が点滅します。)

ライのいずれかの運転操作をしてから行なって

タイマーセットボタン

- ●押します。(本体タイマーランプが点灯し、おや すみコントロール運転がセットされます。〉
- おやすみコントロール運転は、5時間のみで他 の時間は設定できません。

MA-3020U(-BE)(-BK) MA-3020RF

<CS-203R5 > <CU-203R5Z>

9 0 0 4 0 0 8 8 4 0 4 8 1 1 **13 1**7

タイマー運転・おやすみコントロール運転中の確認、変更について

●点滅は約30秒間行います。そのままにしておきますと、 時間の設定は多数、 お望みの時間設定ができません。 ▽、▽の点滅中に ●30秒以上たって、お望みの時間が設定できなかった場合 は、もう一度、タイマー切換ボタンを押します。表示部 の⁵≠▽・、▽、▽が再度点滅しますので、その間に時間の 設定を行い、タイマーセットボタンを押してください。 連続運転にされたいと ●タイマーセットボタンを抻すと本体タイマー表示ランプ き(タイマー運転の解 が消えて連続運転になります。 除) ● 再度、タイマー切換ボタンを押します。表示部の 3/2 と 設定した時間を変更さ *▽▽″が点滅しますので、その間に時間の変更を行いま れるとき す。変更後はタイマーセットボタンを押してください。 ●タイマー切換ボタンを押し、表示部にお望みの運転内容 タイマー運転内容を変 が表示されるのをご確認ください。その後、時間設定ボ 更されるとき タンでお望みの時間をセットし、タイマーセットボタン を押してください。 ●タイマーセットの状態を確認されるときは、タイマー切 換ボタンを押して、ご確認ください。 (約30秒間タイマーセット内容が表示されます。) 10秒たつと、タイマー 表示から通常表示にも (例) どります

MA-3020U(-BE)(-BK) MA-3020RF

<CS-203R5 > $\langle CU-203R5Z \rangle$ 8 4 0 4 8 1 1

9 0 0 4 0 0 8

調節のしかた


上下風向ルーバを自動的に動かして、快適な風向調節を行ない ます。通常は、この運転をおすすめします。


運転のしかた

- ①9~12ページのいずれか、 お望みの運転をします。
- ②風向自動ボタンを押します。



- ・鼠向設定運転に切り換えたいときは、そのまま、 風向設定ボタンを押し、お好みの風向に調節し てください。
- ●運転を停止すると、上下風向調節羽根が、自動 的に吹出口を閉じます。






上下の風向をリモコンでお好みの方向に調節することが できます。


運転のしかた

- ①9~12ページのいずれか、 お望みの運転をします。
- ②風向設定ボタンを押し続けます。



- ●上下の羽根が動きます。お好みの位置になった ら指を離してください。
- ●運転を停止すると、上下風向調節羽根が自動的 に吹出口を閉じます。





MA-3020U(-BE)(-BK)MA-3020RF

<CS-203R5 > <CU-203R5Z> 9 0 0 4 0 0 8 8 4 0 4 8 1 1

上手なご使用のしかた

ムダな電力を節約し、快適にお使いいただくために。

室内外の温度差は約5℃に




●冷やしすぎ、暖めすぎは健康上よくありません。 また電気のむだ使いになります。



・冷風や温風がお部屋から逃げないように、窓や 戸は必要以上に開けないようにしてください。

室内温度はムラのないように



室温のムラを少なくするように風向調節を。 風向自動運転をおすすめします。 (17ページ参照)

窓には カーテンを



●冷房運転時にはカーテンなどを閉め、直射日光 が入らないように。暖房時には床にカーベット を敷きますと暖房効果が増します。

タイマーを 使う




●タイマーを使って必要な時間だけ運転してくだ

エアフィルタの清掃はこまめに



エアフィルタの目づまりは風量をへらし、冷暖 房・除湿効果を弱めます。2週間に1回は清掃を。

おやすみ時、冷やしすぎは禁物



●おやすみコントロールで快適な睡眠を。

(15ページ参照)

ときどき換気を



●窓を閉め切ることが多くタバコの煙・お料理の においなどがこもりやすくなりますので、とき どき換気をしてください。

MA-3020U(-BE)(-BK) MA-3020RF <CS-203R5 > <CU-203R5Z>
 9
 0
 0
 4
 0
 0
 8

 8
 4
 0
 4
 8
 1
 1

13201

ご使用上の注意

次のような場合は、ただちに運転を中止し、ガス栓を「閉」にし、電源ブラグをコンセントから抜いて、 お買上げの販売店、東京ガス支社・営業所へご連絡ください。



◆電源ブラグやコード が異常に熱いときや コードの被覆の破れ があるとき。



プレーカやヒューズ がたびたび切れると

17

■ スイッチの作動が不確実なとき。

高温部に手を触れない



●使用中および消火直後は、室外ユニット排気口 部およびその周辺は、高温になっていますので、 絶対に手を触れないでください。

火災の予防を



● 室外ユニットの上や周囲には、燃えやすいもの を置かないでください。また、排気口の上に洗 たく物などをのせないでください。

ガス事故防止

- ガス漏れに気付いたときは、使用をやめてガス 栓を閉め、お買上げの店または最寄りの東京ガ ス支社・営業所に連絡してください。
- 東京ガスの係員が処置するまでは絶対にマッチ やライターの使用、近くの電源ブラグや電気器 具のスイッチの「入・切」をしないでください。

外気温度が24°C以上のときの 暖房運転はさけて



● 運転を続けますと、機械保護のため、室外ユニットが運転を停止することがあります。

室外ユニットが運転を停止しますと、約3分間は運転を再開しません _____



3分間 待ってネ!!

● これは、機械を保護するためで、故障ではありません。そのまましばらくお待ちください。

暖房運転開始直後は

- 暖房運転開始直後は約4分間本体運転表示ランブが点滅し、室内ファンは廻りません。
 そのまましばらくお侍ちください。
 燃焼ランブも一時消えることがあります。
- ◆ やがて点滅から点灯に変わると温風が吹出します。

MA-3020U(-BE)(-BK) MA-3020RF

<CS-203R5 > <CU-203R5Z> 9 0 0 4 0 0 8 8 4 0 4 8 1 1

快適な室温に 調節を





●とくに乳幼児・お年より、病気の方がご使用の 場合は、周囲の方が常に注意して快適な室温に なるよう調節してあげましょう。

風を直接長時間お肌にあてない




●直接長時間当てるのは身体によくありません。 特におやすみ時にはご注意ください。

電源プラグのコードを ひつばらない




●コードがいたむと焼損や漏電の危険が生じます。

吸込口・吹出口をふさがない



●性能が低下したり正常な運転ができません。

吸込口・吹出口に棒などを入れない




●電気部品やファンに触れると危険です。

水をかけない



●室内ユニットなどに直接水をかけて清掃すると 感電するおそれがあります。

他の暖房器異を 近づけないる




●熱のためプラスチック部分が変形することがあ ります。

他の目的に使用しない



・洗たく物の乾燥・つりえさ・食物の冷保存、熱 帯魚の飼育などには使用しないでください。

取扱説明書 MA-3020U(-BE)(-BK) <CS-203R5 > 9 0 0 4 0 0 8 1 1 3 22 1



 $\begin{array}{l} <\!\!\text{CS-}203\text{R5} > \\ <\!\!\text{CU-}203\text{R5Z}\!\!> \end{array}$

9 0 0 4 0 0 8 8 4 0 4 8 1 1

1323 1


お手入れのしかた

●安全のために必ず運転を停止し、電源スイッチを「切」にしてください。


室内ユニットの手入れ・点検

エアフィルタの清掃(2週間に1回程度)

◆上下風向ルーバを下向きにし、下図のように下 に引くとはずれます。



●掃除機を使うか、40℃以下の水で洗ってください。汚れがひどい場合は、台所用洗剤を使って軽く水洗いします。あと充分すすいでから陰干しにして乾かします。




室外ユニットの点検

- ■点検の際のご注意
- ガスの接続部をはずしたり、機器の分解はしないでください。
- ■日常の点検
- ●機器のまわりに燃えやすいものはありませんか。
- ●機器の外観に異常は見られませんか。
- ●機器のまわりにガスの臭気はありませんか。

本体およびリモコンの清掃

- ◆やわらかい布でからぶきしてください。(吸込口部分のホコリは掃除機で吸取ってください。)
- ●本体の汚れがひどい場合は、ぬれぞうきんで、 汚れをふきとってください。(ぞうきんは、40で 以下の水でよくしぼって使ってください。)



欠のようなものは使わないでください。塗装の はがれや傷の原因になります。



ベンジン・シンナー・ みがき粉・化学ぞうき んなど。

点検整備

■ルームエアコンを数シーズンご使用になります と内部が汚れ性能が低下することがあります。 ご使用状態によっては、においが発生したり、 ゴミ・ホコリなどにより除湿水の排水が悪くな ることもあります。通常のお手入れとは別に点 検整備(有料)をお勧めします。点検整備はお買 上げの販売店にご相談ください。 MA-3020U(-BE)(-BK) MA-3020RF <CS-203R5 > <CU-203R5Z>
 9
 0
 0
 4
 0
 0
 8

 8
 4
 0
 4
 8
 1
 1

8 1

3241

故障かな?と思ったら

次のことを調べてください

リモコンの表示がうすい、 表示しない

- ■電池切れではありませんか。
- ・●電池の⊕∈が逆になっていませんか。





- ●停電ではありませんか。
- ●電源ブラグがコンセントからはずれていませんか。
- ブレーカカヒューズが切れていませんか。
- ●電源スイッチが「切」になっていませんか。
- ●タイマーの使い方をまちがっていませんか。
- ●電池の⊕が逆になっていませんか。または、寿命がなくなっていませんか。



- ●温度調節のしかたをまちがっていませんか。
- エアフィルタが汚れていませんか。
- ●室外ユニットの吸込口や吹出口をふさいでいませんか。
- ●上下風向調節羽根が適切な位置になっていますか。
- ●ガス元せんは開いていますか。(暖房時)

以上のことをお調べになってもなお、異常のあるときや、おわかりにならないときには、お買い上げの販売店または最寄りの「東京ガス」にご連絡ください。不完全な処置は事故のもとになります。

次のような現象は故障ではありません

症状	原 因
部屋がにおう。	●空気中に含まれたたばこの煙、化粧品、食品などのにおいが機器に付着し、それが吹き出すためです。
時々ビシッという音がする。	●室温の変化により吸込グリルなどがわずかに伸縮する時の音です。
霧が出ているように見える。	● お部屋の空気がエアコンから吹出した冷たい風で冷やされ、霧状になるためです。
水が流れるような音やブシュとい う音がする。	●内部の液(冷媒)が流れる音です。

MA-3020U(-BE)(-BK) MA-3020RF $\begin{array}{l} <\!\!\text{CS-}203\text{R5} > \\ <\!\!\text{CU-}203\text{R5Z}\!\!> \end{array}$

 $\begin{bmatrix} 9 & 0 & 0 & 4 & 0 & 0 & 8 \\ 8 & 4 & 0 & 4 & 8 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

1325 1


長期間使用しない場合(ご使用シーズン後には)

① エアコン内部を乾燥 させるために次の設 定で2~3時間運転 します。


運転は「暖房」に、設定温度は「16」にします。



② 運転を停止し、電源 プラグを抜きます。



③ガス栓を閉めます。



④ リモコンの電池を抜きます。

●なお、お手入れをしておくと次回お使いのとき便利です。お手入れのしかだは22ページを参照してください。

移設



- ■器体(銘板)に表示してあるガスグループ以外のガスでは使用しないでください。
- ■ガスグループが異なる地域へ転居される場合は 調整または改造の必要がありますので転居先の 工事店またはガス会社にご相談ください。 (有料です。)
- ■調整・改造のできるガスグループは、6B、LPG です。
- ■この機種の電源は50Hz専用で、60Hz地域での 使用はできません。
- ■増改築・引越しのため室内ユニット・室外ユニ ットを取りはずしたり再設置をする場合は、移 設のための専門の技術や工事費が必要になりま すのであらかじめお買上げの販売店または東京 ガス支社・営業所にご相談ください。 (有料です。)

MA-3020U(-BE)(-BK) MA-3020RF

<CS-203R5 > <CU-203R5Z> 9 0 0 4 0 0 8 8 4 0 4 8 1 1

1 サービスを依頼されるときは

- ●まず23ページの 故障力な?と思ったら を確認のうえ、なお異常のあるときは、お買い上げの 販売店または最寄りの東京ガスにご連絡ください。
- ●アフターサービスをお申しつけのときは、次のことをお知らせください。
- 1. お名前・ご住所・電話番号・道順
- 2. 品名……MA-3020U(機器コード:9004008)または、MA-3020RF(機器コード:8404811)
- 3. 故障または異常内容(できるだけ詳しく)
- 4. 訪問希望日

2 保証について

- ●取扱説明書の28ページが保証書になっています。 必ず「販売店名・購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保存し
- 保証期間経過後の故障修理については、修理により製品の機能が維持できる場合は、ご希望によ り有料で修理致します。

3 補修用性能部品の最低保有期間について

● 補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)最低保有期間は製造打切り後9年です。

取扱説明書	MA-3020U(-BE)(-BK) MA-3020RF	<cs-203r5> <cu-203r5z></cu-203r5z></cs-203r5>	9 0 0 8 4 0	4 0 0 8 4 8 1 1	1328	1	
	ļ	•	; ;	1 : : :			ı

鞪	内	•	奎	外	の	組	合	벋	MA-3020 BE BK	MA-3020RF
揰								類	冷暖房	使用セパレート形
E								源	単札	B100∨ 50Hz
暖道	重角	Ė			7	5 (kcal	/h)	•	3,000
9	古通	<u> </u>	転	Ŧ	2	稅	((A)		3.50
旁卡	ž∦	Ĭ	賮	E	7	כל	(W)		320
爱厉	の	_	般	木	暹	5	住	宅		5~10畳
ቃየ	• व	鉄角	方集	合·幽	f 熟力	O I	のオ	造		8~15畳
章	能				7	ם (kcal	/h)		2,000
命房運転特性	運	•	Ā	塞	Ä	稅	(A)		7.00
压	消	1	₹ .	a	7	Ŋ	(W)	• •	680
¥ 1	除	7	<u>.</u>	能	7	ם מ	(0)	/h)	· · · · -	1.3
命员	芳面	積	鉄角	デアバ	(-	南	うきど	室		16
のE	安(m²)	木	造雨	有向	ð	₹()	室	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	11

20

7.5

38

9.0

360×790×149

600

冷房時44·暖房時43

39

635×780×245

15

- 暖房のめやすは、東京ガス環境試験室データの算出基準に基づいた数値です。 ● 破房ののやりは、東京ガス県現勘験至ナーツの舞出基準に基プいた数値です。(建物の構造等によって変わりますのでご注意ください。)
 ● 冷房運転特性及び冷房面積の自安は、JIS(日本工業規格)に基づいた数値です。
 ● 除湿能力は、室内温度27℃、室内湿度60%の場合を示します。
 ● 室外ユニットの幅寸法には配管接続部分(46m)は含まれていません。

縮機出力

外形寸法(高さ×幅×奥行)

送 風

風

騒

質

俊 出

カ

音

量

(W)

(W)

(ホン)

(kg)

(mm)

量(m³/min)

製造者:松下電器産業株式会社 エアコン事業部 5 2 5 滋賀県草津市野路町2275の3

使用ガスグループ	1時間当りのガス消費量	安全装置	ガス接続口
13A	3.450kcal/h	立消え安全装置(ガス井、圧塔携等全て○FF) 電流ヒューズ(3A2本) 熱交換器風熱防止装置 (サーミスタ140℃○FF 100℃○N) 器体過熱防止装置(温度ヒューズ169℃容断)	PT%オネジ (TU接続可能)

i,

MA - 3020U(-BE)(-BK)MA-3020RF

<CS-203R5 > <CU-203R5Z>

9 0 0 4 0 0 8 8 4 0 4 8 1 1

- | (日本) | (日本)

	作.	11	П	修理内容	サービス負債
	-	-!			
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
揮			ļ		
24	1	- 1			
肿	- :-				
.L	1	. :			
£k	:				Ĭ
F-X					
		-			
	:	:			

お買上げ日		
販売店名		扱
住 所	 	者
電話番号	F	ED.

- 1. この保証書をお受取りになる時に販売年月日、販売店名、扱者印が記入してあることを確認してください。
- 2. 本保証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保存してください。
- 3. 無料修理期間経過後の故障修理等につきましては取扱説明書をご覧ください。
- 4. この保証書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。